

## **Руководство по эксплуатации**

Спасибо за то, что Вы выбрали электромегафон МЕТА 2645. Пожалуйста, прочитайте внимательно данное руководство, для правильной и эффективной работы.

### **1. Комплект поставки:**

- 1.1. Электромегафон
- 1.2. Выносной микрофон
- 1.3 Ремень для ношения на плече
- 1.4. Паспорт-руководство по эксплуатации.

### **2. Составные части и их функции:**

1. Громкоговоритель: преобразует электрический сигнал в звук.
2. Выносной микрофон: включает динамический капсюль с односторонней направленностью (кардиоида), который преобразовывает звук в электрический сигнал
3. Сигнальный переключатель: включает сирену.
4. Кнопка включения: нажмите данную кнопку для включения электромегафона.
5. Ручка: Используется для того, чтобы можно было держать электромегафон в руках.
6. Наплечный ремень: Используется для того, чтобы можно было повесить электромегафон на одно плечо.
7. Замок: Закрепляет верхнюю крышку электромегафона.
8. Верхняя крышка: Закрывает элементы питания.
9. Держатель микрофона: Закрепляет выносной микрофон.
10. Контейнер для батареек питания: Вмещает 8 элементов питания типоразмера «С», 1,5В.
11. Регулятор громкости: поворот вверх – увеличивает громкость, поворот вниз – уменьшает

### **3. Инструкция по эксплуатации**

3.1. Установка батареек: откройте замок на верхней крышке мегафона. Выньте контейнера для батареек. Вставьте 8 элементов питания в соответствии с указанием полярности (+/-). Вставьте контейнеры обратно, затем закройте замок на крышке электромегафона.

3.2. Включите электромегафон путем нажатия кнопки на выносном микрофоне . Настройте громкость, регулятором на микрофоне на желаемый уровень и говорите в микрофон. Пожалуйста, запомните, чем ближе вы подносите микрофон к источнику звука, тем лучше качество звучания.

3.3. Если электромегафон включен, но звука нет, то могут быть разряжены элементы питания. Следуйте п.3.1, чтобы заменить элементы питания.

### **4. Устранение неисправностей**

- 4.1. Если электромегафон не работает, выньте элементы питания и проверьте правильность соблюдения полярности.
- 4.2. Если полярность, соблюдена, верно, вставьте элементы питания обратно и придавите их вниз. Убедитесь, что элементы питания контактируют должным образом.

### **5. Технические характеристики.**

Номинальная выходная мощность:	30Вт
Максимальная выходная мощность:	45Вт
Источник питания:	элементы питания типоразмера «С» в количестве 8шт.
Дальность действия:	до 1000м
Длительность работы:	около 4 часов
Размеры мах:	диам. 300мм x 460мм
Вес:	2.2кг (без батареек)

### **6. Предостережения:**

- 6.1. Не оставляйте электромегафон под прямыми солнечными лучами и не подвергайте действию высоких температур.
- 6.2. Не подвергайте электромегафон воздействию дождя, воды и высокой влажности.
- 6.3. Не используйте электромегафон на близком расстоянии от ушей во избежание нарушения слуха.
- 6.4. Если электромегафон не используется в течение долгого времени, то батарейки необходимо вынуть из него и хранить отдельно, для предотвращения нарушения электрической цепи мегафона.
- 6.5. При чистке электромегафона используйте нейтральное средство. Не используйте чистящие средства с бензолом.
- 6.6. Не оставляйте зафиксированной кнопку включения электромегафона на выносном микрофоне – это приводит к быстрому разряду элементов питания.

### **7. Гарантийные обязательства**

- 7.1. Изготовитель гарантирует соответствие электромегафона техническим требованиям при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
- 7.2. Гарантийный срок хранения 2 года со дня приемки ОТК.
- 7.3. Гарантийный срок эксплуатации 1 год со дня продажи потребителю.

### **8. Свидетельство о приемке**

Электромегафон МЕТА 2645 соответствует техническим требованиям и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска «\_\_\_\_\_» 201 \_\_\_\_ г.

Штамп ОТК.

**Паспорт – руководство по эксплуатации  
электромегафона  
META 2645**

